



YugenFace

Avertissement

Félicitations pour l'achat de notre nouveau produit de Xetal. Les informations contenues dans ce document affectent votre sécurité et vos droits et responsabilités juridiques. L'information dans ce document est considérée comme exacte et fiable. Toutefois, le fabricant ne donne aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations et n'est pas responsable des conséquences de l'utilisation de ces informations. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations publiées dans le présent document, y compris, sans limitation, les spécifications et les descriptions de produits, à tout moment et sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant la publication du présent document. Les produits du fabricant ne sont pas conçus, autorisés ou justifiés pour être utilisés dans des applications où on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance ou un mauvais fonctionnement entraîne des blessures corporelles, un décès ou des dommages matériels graves ou environnementaux. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour l'inclusion et/ou l'utilisation de ses produits dans ces équipements ou applications et donc cette inclusion et/ou utilisation sont pour le propre risque du client.

Pour que l'appareil fonctionne de manière optimale, il nécessite une connectivité Internet afin d'être continuellement mis à jour par le fabricant. Les données recueillies dans le processus sont totalement anonymes. Les données se composent seulement de deux valeurs de température et d'un numéro de distance par personne générique. Veuillez également consulter notre avis de confidentialité à <https://www.xetal.eu/privacy>

Veuillez noter que le produit est partiellement fait à la main, donc les différences visuelles entre les produits doivent être considérées comme normales et non comme des défauts.

En utilisant ce produit, vous indiquez par la présente que vous avez lu attentivement cet avertissement et que vous comprenez et acceptez de respecter les termes et la condition du présent.

Attention

L'appareil (tous les modèles) a un poids important et doit être manipulé avec soin. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise manipulation du produit.

Dans la boîte



- Une unité YugenFace Wall ou Stand
- Une unité d'alimentation 9V
- Ce manuel d'instruction

Vérifiez que vous avez toutes les pièces mentionnées dans « Dans la boîte ». En cas de disparition d'une ou de plusieurs pièces, communiquez immédiatement avec le vendeur ou le fabricant.

Installation de l'appareil

1 - Localisez le connecteur femelle sur le câble de l'appareil et le connecteur mâle équivalent sur le câble de l'unité d'alimentation.

2 - Branchez le connecteur mâle d'alimentation dans le connecteur femelle, en prenant soin de ne pas endommager les deux parties.

3 - Placez l'appareil à son emplacement final. Si l'appareil est un modèle mural « Wand », utilisez une prise murale ou un élément équivalent (non inclus) pour accrocher l'appareil sur le mur (ou toute surface verticale) de préférence à une hauteur d'environ 150 cm. **S'il vous plaît prêter attention que la fixation sur le mur est assez forte pour soutenir le poids de l'appareil.** Si l'unité est un modèle « Stand », placez-la à son emplacement désigné. **S'il vous plaît prêter attention au fait que le poids de l'unité « Stand » dépasse 10 kg.**

4 - Branchez l'unité d'alimentation à une prise d'électricité.

5 - Après quelques secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.

Activation de la mise à jour automatique

Afin de fonctionner de manière optimale, l'appareil a besoin d'une connectivité Internet pour être continuellement mis à jour. Comme cela représente un élément essentiel du produit, le fabricant ne peut pas garantir une fonctionnalité optimale autrement.

S'il vous plaît, suivre les étapes suivantes:

1 - Assurez-vous d'avoir installé l'appareil selon les étapes de la section précédente

2 - Utilisez un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour vous connecter au réseau «Xetal YFace». Assurez-vous qu'un seul appareil est connecté. Veuillez noter que ce réseau n'a pas accès à Internet et qu'il n'est qu'un moyen de se connecter à l'appareil pour sa configuration.

3 - Ouvrez un navigateur et actualisez la page jusqu'à ce que la page suivante s'affiche



1:01 PM

Xetal YFace

Connect automatically

Xetal YugenFace Configuration

Mac Address: d8:bf:c0:fe:6f:90

Please select the SSID of the network you wish to connect to and then enter the password.
To improve the accuracy enter the city , Zip code and nation ...
Submit!

SSID: EMAVAP-IoT

Or SSID:

Password:

City:

Zip Code:

Nation: Afghanistan

Email: youremail

YFace Server IP (Do not modify):
0.0.0.0

YFace Server Port (Do not modify):
8891

Submit

4 - Lorsque l'étape précédente échoue, ouvrez un navigateur et accédez à <http://192.168.76.1>

5 - Remplissez le formulaire en vous assurant que toutes les données sont correctes.

6 - Lorsque la connexion est réussie et qu'un e-mail valide a été fourni, une confirmation avec toutes les données sera reçue par l'e-mail fourni dans les deux heures (veuillez vérifier vos dossiers de spam et de promotion).

En opération

En fonctionnement, l'appareil mesurera la température de la peau d'une personne faisant face à l'appareil à une position comprise entre 20 cm et 90 cm de l'appareil lui-même. Une couleur bleue s'affiche pendant la prise de la mesure.

En cas de mesure réussie, l'appareil fournira le résultat en 3 couleurs:

Vert: la température mesurée de la peau est dans la plage normale

Jaune: la température mesurée de la peau est légèrement plus élevée que prévu. Veuillez noter que ce résultat ne peut être obtenu en utilisant l'app correspondant (disponible à partir de l'été 2021)

Rouge: la température mesurée de la peau est sensiblement plus élevée que prévu.

Réinitialisation du réglage de l'usine

La réinitialisation de l'appareil est requise dans les cas suivants:

- L'appareil doit se connecter à un autre réseau WiFi
- L'appareil doit être installé ailleurs (nécessaire uniquement si le code postal change)
- L'appareil n'est plus utilisé.
- L'appareil ne fonctionne pas comme il faut

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit :

- 1 - Localisez le(s) trou(s) à l'arrière de l'appareil (dans le cas du modèle standard dans la partie supérieure de l'appareil).
- 2 - Utilisez une lumière pour localiser un petit bouton noir à l'intérieur de l'appareil (visible à travers de ces trous).
- 3 - Utilisez un bâton antimétallique long et fin (ou équivalent) pour appuyer sur le bouton pour pas plus de 5 secondes.
- 4 - En cas de succès, un réseau peut être trouvé (avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette) nommé "Xetal Yface« . (Aucun mot de passe nécessaire)
- 5 - En cas d'échec, réessayez.

Avvertissement : pour des raisons de sécurité, la réinitialisation du réglage de l'usine fera en sorte que l'appareil se déconnecte des services en ligne maximale pendant 30 minutes.

Nettoyage

Pour nettoyer un appareil, desserrer tous les câbles, n'utilisez que du chiffon souple sans peluche et évitez de toucher les trois capteurs

Dépannage

En cas de problème, reportez-vous d'abord à notre page de support accessible via www.yugenface.com

Garantie limitée du fabricant

Le fabricant justifie que son produit soit exempt de défauts dans les matériaux et la fabrication pendant une période de 24 mois. Si le produit échoue pendant une utilisation normale et appropriée dans la période de garantie, le fabricant sera, sous réserve d'exclusions et à sa discrétion, réparer ou remplacer le ou les composants. Tous les produits et composants réparés ou remplacés par le fabricant seront sous garantie pour la période de garantie restante ou pour au moins 3 mois. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits neufs à la date d'achat d'un revendeur autorisé. La gamme de produits YugenFace est couverte par une garantie de réparation de pièces et de main-d'œuvre ou d'échange de mémoire tampon par défaut d'usine pour les problèmes liés au matériel, à la fabrication et/ou à l'alimentation, à l'exclusion des surtensions et/ou des pointes électriques. Cette garantie n'inclut pas les défaillances causées par une mauvaise installation, l'exploitation, le nettoyage ou l'entretien, accident, dommages, abus, modifications du produit.

Conformité UE

Xetal nv déclare que cet appareil sans fil est conforme aux directives 2011/65/EU, 2014/35/EU et 2014/30/EU. Une copie de la déclaration de conformité de l'UE peut être obtenue sur simple demande.



made in Europe

Xetal nv
Belgium
contact@xetal.eu

